



## WI-FI připojení

Vyjměte tiskárnu z přepravní krabice, odstraňte pěnu podle pokynů a zapojte ji pomocí napájecího kabelu.





Tiskárna se zapne a rozsvítí se modře.

Připravte si prázdnou jednotku USB naformátovanou na FAT32. Formát souborů FAT32 je důležitý.

PRINT WITH SMILE SE, CZ – Vrážská 15262/24a, 15300 Praha 5 IČ/VAT: CZ080 36 993 Vedená u Krajského soudu v Praze, H 2239

+420 773 111 113 +420 773 111 114



ww.PWS3DPRINTER.com www.printwithsmile.com







## Vložte jej do počítače. Otevřete PrusaSlicer a klikněte na konfigurace -> konfigurační soubor WI-FI.

1011001	2.1.0 101 2010	Zerry na Silesi				
Okno	Zobrazení	Konfigurace	Pomoc			
Vastave	ení tisku 🛛 🕅	Průvodo Zálohy Provést Kontrol Zkontro	:e nastavením konfigurace Zálohu konfig a aktualizace plovat aktualiz	n gurace konfigurací race aplikace		ÐE
		Nastave	ení		Ctrl+P	•
		Režim			>	$\sim$
		Jazyk				$\times\!\!\!\times$
		Nahrát	Firmware Tisk	árny		$\times\!\!\!\times$
		Konfigu	irační soubor	Wi-Fi		$\times\!\!\!\times$

PRINT WITH SMILE SE, CZ – Vrážská 15262/24a, 15300 Praha 5 IČ/VAT: CZ080 36 993 Vedená u Krajského soudu v Praze, H 2239

+420 773 111 113 +420 773 111 114



@

ww.PWS3DPRINTER.com www.printwithsmile.com





Otevře se okno konfigurace WI-FI.

Předvyplní se síť WI-FI, ke které je vaše zařízení nyní připojeno. Pokud chcete tiskárnu připojit k jiné síti WI-FI, vyplňte SSID a heslo, jako na obrázku níže.

				_		
	Generátor k	×				
$\langle$	Vygeneruje soubor, který se načte do Prusa tiskárny a nakonfiguruje její připojení k Wi-Fi síti. Tento soubor zapíše na USB disk. Jeho název bude prusa_printer_settings.ini. Prusa tiskárna by měla tento soubor načíst automaticky. Poznámka: Tento soubor bude obsahovat SSID a heslo v prostém textu.					
$\langle \rangle$	SSID:	VAŠE WI-FI	~	Skenovat		
$\otimes$	Heslo:	VAŠE HESLO	]			
$\bigcirc$	Úložiště:		~	<ul> <li>Skenovat</li> </ul>		
$\gtrsim$		Zapsat	Z	Zrušit		
$\mathbf{i}$	>					

Klikněte na Zapsat. PrusaSlicer potvrdí uložení konfiguračního souboru na jednotku USB, bezpečně vysuňte jednotku USB pomocí ikony vysunutí.



PRINT WITH SMILE SE, CZ – Vrážská 15262/24a, 15300 Praha 5 IČ/VAT: CZ080 36 993 Vedená u Krajského soudu v Praze, H 2239





ww.PWS3DPRINTER.com www.printwithsmile.com





Poté vložte připravenou jednotku USB do libovolného slotu USB na zadním panelu tiskárny ( E ).

Tiskárna jednou pípne, když zaregistruje jednotku USB a pokusí se připojit k WI-FI pomocí konfiguračního souboru. Připojení k WI-FI bude trvat přibližně 15 sekund.

Pokud se tiskárna úspěšně připojí k WI-FI, pípne jedním dlouhým tónem, světla se rozsvítí <mark>ZELENĚ</mark> a konfigurační soubor na jednotce USB se změní na "wifi\_ok".

Tiskárna je poté přístupná prostřednictvím webového prohlížeče na adrese pws400k.local s uživatelským rozhraním Mainsal.

Pokud se připojení nezdaří, tiskárna třikrát pípne, světla se rozsvítí <mark>ČERVENĚ</mark> a název souboru se změní na "wifi\_nok". Zkontrolujte, zda je vaše síť WI-FI přístupná, zda má přiměřenou sílu signálu a zda je vaše SSID (název) nebo HESLO WI-FI správné. A zkuste to znovu s novým konfiguračním souborem WI-FI.

POZOR: jednotku USB před novým pokusem opět smažte.





